

Manual de utilizare Generatoare

CREATTECH


..... USA INC.

- Commander "Tri-Jet" Fogger - - Copper Head Fogger -

1. Instructiuni de utilizare :

Generatoarele ULV Commander Tri-Jet si Copper Head Fogger sunt aparate pentru uz comercial si rezidential foarte fiabile si usor de utilizat fara a fi nevoie de un instructaj in prealabil.

Dupa ce scoateti aparatul din cutie trebuie sa va asigurati ca butonul de pornire a aparatului este pe pozitia "OFF" (Ex. 1) si ca filtrul de aer este curat si montat pe partea din spate a aparatului precum in Ex. 2. Acesta filtreaza aerul tras in aparat si astfel previne deteriorarea acestuia in timp.



Motorul se poate arde in cazul suprasolicitarii aparatului sau atunci cand solutia de lucru este aspirata inapoi in interiorul carcasei prin partea din spate odata cu aerul. Astfel este important sa utilizati filtru de aer in timpul tratamentului si sa evitati sa ramaneti in mijlocul cetii create pentru a nu fi aspirata de aparat. Incepeti tratamentul dintr-un capat al incaperii si retrageti-va spre iesire in timpul utilizarii astfel incat operatorul sa nu ajunga in contact cu particula pulverizata. Aparatul este conceput pentru a trage **doar** aer curat prin partea de ventilatie.

Intr-un spatiu de 3 x 3 metri cu o inaltime de 2.5 metri este nevoie de doar 2-3 minute de pulverizare pentru a obtine efectul dorit. Orice exces sau utilizarea acestuia pe o perioada mai lunga poate duce la deteriorarea aparatului datorita particulelor solutiei de lucru care sunt trate inapoi in carcasa.

Dupa pulverizarea unui rezervor lasati aparatul sa se raceasca aproximativ 5-10 minute pentru a nu duce la suprasolicitarea motorului.

Dupa alegerea produsului pe care doriti sa il pulverizati indepartati rezervorul de solutie prin desfacerea celor patru cleme ce il tin in pozitie.

ATENȚIE : Aveti grija sa respectati toate instructiunile de utilizare a produsului pe care il veti folosi si sa va asigurati ca acesta se poate utiliza prin pulverizare ULV conform recomandarilor de la producator

Turnati cantitatea de solutie de lucru pe care doriti sa o folositi in rezervor, avand grija sa nu umpleti in totalitate rezervorul, astfel incat sa se poata face presiune in acesta in timpul utilizarii. Reatasati rezervorul si prindeti clemele inapoi avand grija ca garnitura de cauciuc sa fie bine fixata astfel incat solutia de lucru sa nu curga din aparat.

Dupa ce aparatul este pregatit de lucru conectati-l la sursa de curent.

Cand sunteti pregatit pentru pulverizare puneti butonul de pornire pe pozitia "ON" si reglati debitul de lucru prin intermediul valvei de reglaj asigurandu-va ca nu veti pulveriza un debit mai mare decat cel necesar pentru volumul spatiului pe care doriti sa il tratati, pentru a nu se ajunge la deteriorarea motorului (detalii mai sus).

Dupa ce terminati tratamentul puneti butonul de pornire pe pozitia "OFF" si deconectati aparatul de la sursa de curent. Goliti rezervorul daca a mai ramas solutie de lucru in acesta si spalati-l cu apa curata. Dupa clatirea rezervorului puneti in acesta aproximativ 300-500 mililitri apa curata si reatasati-l la aparat. Lasati aparatul sa pulverizeze timp de



DERATIZARE



DEZINSECȚIE



DEZINFECȚIE

3-5 minute pentru a va asigura ca circuitul de solutie este curatat in totalitate. In felul acesta durata de viata a aparatului se va prelungi si piesele componente ale circuitului de solutie nu vor fi afectate de substantele chimice.

Spalati si curatati intotdeauna filtru de aer din spatele aparatului, si reatasati-l doar in momentul in care acesta este complet uscat.

Dupa utilizare depozitati inapoi aparatul in cutie pentru a fi protejat cat nu este folosit.

Generatoarele ULV Commander Tri-Jet si Copper Head Fogger trebuie utilizate doar cu solutii care sunt formulate si permit aplicarea prin pulverizare ULV. Utilizarea produselor neconforme vor duce la deteriorarea aparatului.

2. Instructiuni de siguranta

Purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat cand utilizati aparatul si manipulati solutia de lucru.

Purtati manusi de protectie si folositi un pahar gradat sau o masura gradata cand faceti amestecul solutiei de lucru

Purtati intotdeauna masca de gaze semi si ochelari sau masca integrala cand utilizati aparatul.

Dupa ce pulverizati orice produs ce contine substante chimice sau periculoase in compozitie aerisiti si ventilati spatiul inainte de intra inapoi in zona tratata.

Cititi intotdeauna fisele tehnice si de securitate ale produselor pe care le utilizati si respectati instructiunile din acestea.

Nu expuneti aparatul la ploaie sau zone cu umiditate ridicata. Folositi aparatul doar pentru spatii interioare.

Nu pulverizati solutia de lucru inspre foc sau zone cu circuite electrice ce prezinta risc de incendiere.

3. Garantie

Respectati intodeauna instructiunile de utilizare din manual pentru a beneficia de garantie. Orice defectiune datorata utilizarii neconforme, neefectuarea lucrarilor de curatare si intretinere a aparatului si utilizarea acestuia in alte scopuri decat cele pentru care a fost produs duc la pierderea garantiei.

Garantia nu se aplica in cazul deteriorarii motorului din cauza suprasolicitarii

Filtrul de aer si garniturile nu sunt acoperite de garantie fiind piese componente consumabile ce trebuie verificate, curatate si inlocuite constant in functie de gradul acestora de deteriorare.

Distribuitor :

PESTCONTROL EXPERT S.R.L.
CUI: RO 31008225
Reg. Com.: J40/14657/12.12.2012
Tel : 021.311.14.22
Email : vanzari@pce.ro



Producator :



1512-1 Capital Circle SE, Tallahassee, FL 32301 • P: 850-421-6002 • F: 850-421-6003 • sales@fogger.com • www.fogger.com